

# 企業BCP対策・自主防災・マンション自治会など

手動ラップ式簡易トイレ

## ラップポン PF-1

トイレは  
BCP対策に  
必要不可欠です。



臭わない

二次感染  
予防

簡単操作

省スペースで  
収納可能

熱圧着によって排泄物を1回毎に密封できるので、清潔にご使用いただけます。  
ラップ済み袋は完全密封のため、臭いや菌を外に漏らさず、感染対策にも役立ちます。

熱圧着します



- ① 事業の継続
- ② 生命を守る  
職員様・住民の方の  
安全確保

### 災害トイレの 大きな問題

トイレゴミから

- ⚠ 悪臭が漏れ広がる
- ⚠ 細菌が漏れ感染症に



ラップポンで  
悪臭も菌も閉じ込める



排泄物の水分を凝固させるために凝固剤を入れ、排泄をします。



便座を上を持ち上げ、レバーをゆっくりと引き上げます。熱圧着の開始を知らせるビビッという音が鳴ります。



熱圧着完了のビビビビッと音が鳴ったら、レバーをゆっくり押し戻し、ラップ済み袋を取り出してください。

## 商品の特長

### 密封個包装のための手動式ラップ機構を搭載

手動式ラップ機構は水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎に密封するため、臭いも菌も漏らさず衛生的。また、排泄物(汚物)は個包装になっているため、後処理の手間もありません。

### 簡単組立・操作

組立は、1.折り畳み式胴体を広げる。2.台座を入れる。3.便座ユニットを設置する。の3ステップのみ。汚物袋を設置後にレバーを引いて、上に持ち上げる手動操作により、通电させて汚物袋を熱圧着させます。

### 軽重量・コンパクト

総重量約5.0キロと非常に軽量のため移動が簡単にできます。収納箱サイズは、幅170×奥行560×高さ410mmと保管場所を取りません。

### 繰り返し使用可

プラスチック素材のため、本体部分(胴体+台座+便座ユニット)は繰り返しの使用が可能です。

#### ラップポン PF-1

付属品	消耗品30回分(汚物袋:30個 / 凝固剤:30袋)
品番	PF1SE002JH
JANコード	4589922490701
価格	49,000円(税別) 53,900円(税込)
定格電圧	便座ユニット:DC12~16V AC4アダプター:AC100V 50/60Hz
定格消費電圧	35W
サイズ	幅376×奥行510×高さ400mm(組立サイズ) 幅170×奥行560×高さ400mm(梱包サイズ)
重さ	5.0Kg(梱包時) / 4.2Kg(製品質量)
材質	胴体・台座・便座ユニット:ポリプロピレン 汚物袋:ポリエチレン 凝固剤:高吸水性樹脂
耐荷重	100kg
販売ルート	代理店



※オプション品として充電式の専用バッテリー(約300回使用可能)と車のシガーソケットから給電できる専用DCケーブルSP5も用意しているため、電源がない場所でも使用可能です。  
※ラップポン PF-1には消耗品30回分(汚物袋:30個 / 凝固剤:30袋)が付属しています。

#### 専用消耗品

製品名	専用汚物袋(30個入)
品番	WPF10030JH
JANコード	4589922490640
価格	4,000円(税別) 4,400円(税込)
材質	ポリエチレン ※防臭フィルム(BOSフィルム)

製品名	専用凝固剤(30袋入)
品番	WPCP0030JH
JANコード	4589922490657
価格	1,000円(税別) 1,100円(税込)
材質	高吸水性樹脂



#### ハンディーバッテリー 3300

品番	BALPHB02JH	価格	19,200円(税別) 21,120円(税込)		
JANコード	4589922490695	本体質量	約400g	電池容量	3300mAh
USB出力	DC5V Max1A	LED残量表示	3段階	出力電圧	14.4V
充電電池	リチウムイオンバッテリー	寸法	76×125×29mm	適応規格	PSE
充電時間	約4時間 ※満充電での使用可能回数:約300回(連続使用)				
セット内容	バッテリー、ラップポン接続用コード、専用充電器				



#### 車用DCケーブル SP5

品番	COCCSP5MS	JANコード	4589922490718
価格	4,000円(税別) 4,400円(税込)		
寸法	5m	規格	DC12V 3A



災害関連死ゼロの第一歩は『安心して使用できる衛生的なトイレ』の備蓄から!

●お問い合わせ先

●代理店

**日本セイフティー株式会社**  
ラップポン事業部

ラップポン  
セイフティーコール **0120-208-718**

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  
e-mail: wrappon@nihonsafety.com URL: <https://www.wrappon.com>

受付時間: 月~金 9:00~17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

●掲載商品について 掲載内容は、2023年2月現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。



きぬせん福祉用具研究会  
千葉県船橋市海神四丁目9-18  
連絡先: 047-433-1012  
FAX: 047-433-1034  
mail: [info@kinusen.net](mailto:info@kinusen.net)  
URL: <https://kinusen.net>